

## Die Funktionstasten im Detail

### Grundfunktionen



EIN-Taste – LED grün – schaltet Kompressor „EIN“ → automatischer Eigensteuerbetrieb, Anzeige „Kompressor EIN“.



AUS-Taste  
schaltet „Kompressor AUS“.

### Ampelfunktionen



Störung – LED rot – Anzeige „Störung am Kompressor“. Kompressor wird bei Störung abgeschaltet.



Störung Kommunikation – LED rot – Anzeige „Datenkommunikation zu anderen Systemen unterbrochen oder gestört“.



Wartung – LED gelb – Anzeige „Wartungssignal steht an“ oder „Wartungszähler ist abgelaufen“ oder „Warnung“.



Steuerspannung EIN – LED grün – zeigt an „Hauptschalter EIN, Netz- und Versorgungsspannung liegen an“.

### Erweiterte Funktionen



Lastbetrieb – LED grün – „Kompressor fördert“.



Leerlaufbetrieb – LED grün – „Kompressor läuft“ – „keine Förderung“.



Leerlaufbetriebs-Taste schaltet Kompressor von Last- auf Leerlaufbetrieb.



Fern-EIN-Taste – LED grün schaltet Fernsteuerbetrieb „EIN“ und „AUS“.



Schaltuhr EIN/AUS-Taste – LED grün – , aktiviert oder deaktiviert die eingestellte Schaltuhr-Funktion.

### Menüfunktionen



Quittiertaste – bestätigt das Erkennen von Störmeldungen und setzt – wenn zulässig – gesetzte Störspeicher zurück.



Info-Taste  
Abruf der aktuell anliegenden Meldungen.



Menüauswahltaste – AUF – bewegt den Cursor im Display nach oben.



Menüauswahltaste – AB – bewegt den Cursor im Display nach unten.



Menüauswahltaste – RECHTS – bewegt den Cursor im Display nach rechts.



Menüauswahltaste – LINKS – bewegt den Cursor im Display nach links.



Abbruchtaste – gestattet Rücksprung in die nächsthöhere Ebene.



Übernahmetaste – löst Sprung in nachstehendes Untermenü oder übernimmt Werte.



Abb.: SIGMA CONTROL 2