

-X0 (Einspeisung)							
Ziel	Anschluß-bezeichnung	1	2	3	4	5	6
	Bauteil-kennzeichnung	-S1	-S2	-S3	-S4	-S5	-S6
Kontakt-bezeichnung		a	a	a	a	a	a
Klemmen-Nr.		1	2	3	4	5	
Kontakt-bezeichnung		b	b	b	b	b	b
Verbindungsbrücke							
Ziel	Anschluß-bezeichnung	1	3	5	N	PE	
	Bauteil-kennzeichnung	-FB0	-FB0	-FB0	-FB0	-X1	

[illegible]

-X2 (+24V/10A, SPS-IN)																										
Ziel	Anschluß-bezeichnung	24V	13	13	13	13	13	X10.L+																		
	Bauteil-kennzeichnung	-TB1	-Q1R	-Q1L	-Q2R	-Q2L	-KF1																			
Kontakt-bezeichnung		a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
Ziel	Anschluß-bezeichnung	X10.0	X10.1	X10.2	X10.3	X10.4	X10.5	X10.6	X10.7	X10.0	X10.1	X10.2	X10.3	X10.4	X10.5	X10.6	X10.7	X11.0	X11.1	X11.2	X11.3	X11.4	X11.5	X11.6	X11.7	
	Bauteil-kennzeichnung	-KF1	-KF1	-KF1	-KF1	-KF1	-KF1	-KF1	-KF1	-KF2	-KF2	-KF2	-KF2	-KF2	-KF2	-KF2	-KF2	-KF2	-KF2	-KF2	-KF2	-KF2	-KF2	-KF2	-KF2	
Kontakt-bezeichnung		c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	
Klemmen-Nr.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Kontakt-bezeichnung		d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	
Verbindungsbrücke																										
Ziel	Anschluß-bezeichnung	Y35	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	14	14	14	14	
	Bauteil-kennzeichnung	-FN1	-FH1.1	-FH1.2	-FH1.3	-FH2.1	-FH2.2	-FH2.3	-FH3.1	-FH3.2	-FH3.3	-FH4.1	-FH4.2	-FH4.3	-1B1	-1B2	-2B1	-2B2	-3B1	-3B2	-Q1R.14	-Q1L.14	-Q2R.14	-Q2L.14	res	
Kontakt-bezeichnung		b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	
Verbindungsbrücke																										
Ziel	Anschluß-bezeichnung	A1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	+	+	+	+	+	+						
	Bauteil-kennzeichnung	-FN1	-FH1.1	-FH1.2	-FH1.3	-FH2.1	-FH2.2	-FH2.3	-FH3.1	-FH3.2	-FH3.3	-FH4.1	-FH4.2	-FH4.3	-1B1	-1B2	-2B1	-2B2	-3B1	-3B2						

-X3 (0V & SPS-OUT)																							
Ziel	Anschluß-bezeichnung	X12.0	X12.1	X12.2	X12.3	X12.4	X12.5	X12.0	X12.1	X12.2	X12.3	X12.4	X12.5	X12.6	X12.7	X13.0	X13.1	X13.2	X13.3	X13.4	X13.5	X13.6	X13.7
	Bauteil-kennzeichnung	-KF1	-KF1	-KF1	-KF1	-KF1	-KF1	-KF2	-KF2	-KF2	-KF2	-KF2	-KF2	-KF2	-KF2	-KF2	-KF2	-KF2	-KF2	-KF2	-KF2	-KF2	-KF2
Kontakt-bezeichnung		a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
Ziel	Anschluß-bezeichnung	0V	A2	X10.M																			
	Bauteil-kennzeichnung	-TB1	-FN1	-KF1																			
Kontakt-bezeichnung		c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c
Klemmen-Nr.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Kontakt-bezeichnung		d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d
Verbindungsbrücke																							
Ziel	Anschluß-bezeichnung	-	-	-	-	-	-	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2								
	Bauteil-kennzeichnung	-MB1	-MB2	-MB3	-P1	-P2	-P3	-Q1R	-Q2R	-Q1L	-Q2L	-K1	-K2	-K3	-K4								
Kontakt-bezeichnung		b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b
Verbindungsbrücke																							
Ziel	Anschluß-bezeichnung	+	+	+	+	+	+	21	21	21	21	A1	A1	A1	A1	res.	res.	res.	res.	res.	res.	res.	res.
	Bauteil-kennzeichnung	-MB1	-MB2	-MB3	-P1	-P2	-P3	-Q1L	-Q2L	-Q1R	-Q2R	-K1	-K2	-K3	-K4	res.	res.	res.	res.	res.	res.	res.	res.

-X4 (Laststromkreis)									
Ziel	Anschluß-bezeichnung	+24V							
	Bauteil-kennzeichnung	-TB2		-TB2 0V					
Kontakt-bezeichnung		a	a	a	a	a	a	a	a
Ziel	Anschluß-bezeichnung	6	6			6	6		
	Bauteil-kennzeichnung	-Q1R	-Q1L			-Q2R	-Q2L		
Kontakt-bezeichnung		c	c	c	c	c	c	c	c
Klemmen-Nr.		1	2	3	4	5	6	7	8
Kontakt-bezeichnung		d	d	d	d	d	d	d	d
Verbindungsbrücke									
Ziel	Anschluß-bezeichnung	3	3	3	3	1a	3a	5a	7a
	Bauteil-kennzeichnung	-K1	-K2	-K3	-K4	-X5	-X5	-X5	-X5
Kontakt-bezeichnung		b	b	b	b	b	b	b	b
Verbindungsbrücke									
Ziel	Anschluß-bezeichnung	1	1	1	1				
	Bauteil-kennzeichnung	-Q1R	-Q2L	-Q1L	-Q2R				

-X5 (+UV)									
Ziel	Anschluß- bezeichnung	5d							
	Bauteil- kennzeichnung	-X4	-XD13 1	6d					
Kontakt-bezeichnung		a	a	a	a	a	a	a	a
Ziel	Anschluß- bezeichnung	4							
	Bauteil- kennzeichnung	-K1	-F1.3 1	4					
Kontakt-bezeichnung		c	c	c	c	c	c	c	c
Klemmen-Nr.		1	2	3	4	5	6	7	8
Kontakt-bezeichnung		d	d	d	d	d	d	d	d
Verbindungsbrücke		----		----		----		----	
Ziel	Anschluß- bezeichnung	1		1		1		1	
	Bauteil- kennzeichnung	-F1.1	-F1.2 1	-F2.1	-F2.2 1	-F3.1	-F3.2 1	-F4.1	-F4.2 1
Kontakt-bezeichnung		b	b	b	b	b	b	b	b
Verbindungsbrücke		----		----		----		----	
Ziel	Anschluß- bezeichnung	1		1		1		1	
	Bauteil- kennzeichnung	-XD11	-XD12 1	-XD21	-XD22 1	-XD31	-XD32 1	-XD41	-XD42 1