


Leitfaden FMS Portal

Übertragen von Lizenzen

- Nachdem die Lizenzdatei auf dem Stick gespeichert wurde, kann der FMS Stick in den USB Port des PF eingesteckt werden (Funktionalität der Lizenzverwaltung ab PF Version 3.0!!)



- Nachdem der FMS Stick gelesen wurde, können die Lizenzen mit den Schwarzen Pfeilen auf den Power Focus übertragen werden.



- Wenn zusätzliche Lizenzen (wie Soft PLC) bestellt wurden, dann diese bitte auch zuordnen

USB-Lizenzverwaltung

| Virtuelle Stationstypen | Funktionen der virtuellen Station | | Steuerungsfunktionen | | |
|--------------------------|-----------------------------------|------------|----------------------|---|---------------------|
| Typ | Pool | Von diesem | | | Verfügbar auf FMS P |
| INTERNAL Critical ES | 0 | 0 | → | ← | 1 |
| INTERNAL Process Control | 0 | 0 | → | ← | 1 |

USB-Lizenzverwaltung

| Virtuelle Stationstypen | Funktionen der virtuellen Station | | Steuerungsfunktionen | | |
|-------------------------|-----------------------------------|------------|----------------------|---|---------------------|
| Typ | Pool | Von diesem | | | Verfügbar auf FMS P |
| INTERNAL Soft PLC | 0 | 0 | → | ← | 1 |

- Wurden alle Lizenzen übertragen, kann das Fenster mit einem Klick auf „IO“ geschlossen werden, und der Stick kann entfernt werden.

USB-Lizenzverwaltung

| Virtuelle Stationstypen | Funktionen der virtuellen Station | | Steuerungsfunktionen | | |
|--------------------------|-----------------------------------|------------|----------------------|---|---------------------|
| Typ | Pool | Von diesem | | | Verfügbar auf FMS P |
| INTERNAL Critical ES | 1 | 1 | → | ← | 0 |
| INTERNAL Process Control | 1 | 1 | → | ← | 0 |

USB-Lizenzsynchronisierung erfolgreich

✓ Sie können den mobilen FMS-Dongle jetzt sicher entfernen.

Die Lizenzen können nun den Virtuellen Stationen zugeordnet werden.